


[www.irandump.com](http://www.irandump.com)

آموزش حذف frp a107f

این روش توسط تیم ما بارها تست شده و جواب داده است

فایل da و اسکاتر پیوست آموزش را در فلش‌تولز پیوست انتخاب کرده




سپس آدرسهای زیر را فرمت کنید

0x15000000

0x80000

اوتورایز پیوست آموزش میباشد



برای اوتورایز اول با فلش تولز فرمت را بزنید  
کابل را وصل کنید  
ارور ک داد  
بدون اینکه کابل را جدا کنید  
در برنامه اوتورایز  
بایپس را بزنید  
done ک داد  
دوباره فرمت را بزنید  
دیگه ارور نمیدهد و فرمت انجام میشود

گوشی را با گرفتن ولوم پایین و پاور ری استارت کنید تا بدون frp بالا بیاید

پشتیبانی در تلگرام

Khosro20087@

<http://irandump.com/>